



PAR-MINI-RGBW



PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

POMEMBNO: Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.



1. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Instrukcja rozpakowywania

Po otrzymaniu urządzenia należy ostrożnie rozpakować pudełko i dokładnie sprawdzić zawartość. Wszystkie części powinny być dostarczone w odpowiednim stanie. Jeśli urządzenie nosi uszkodzenia wynikające z transportu należy skontaktować się z firmą przewoźową. Zachowaj karton i wszystkie materiały do pakowania. W przypadku, gdy urządzenie musi zostać zwracane do producenta, ważne jest, aby było dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dodatkowymi komponentami.

Instrukcje bezpieczeństwa

Proszę uważnie przeczytać instrukcję, zawierają one ważne informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji tego produktu.

- Należy zachować tę instrukcję obsługi na przyszłość. Jeśli sprzedajesz urządzenie innemu użytkownikowi, należy pamiętać o instrukcji obsługi.
- Zawsze upewnij się, że podłączasz urządzenie do właściwego napięcia, napięcie w sieci nie może być wyższe niż podane na tylnej ścianie urządzenia.
- Produkt ten przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie musi być podłączone do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Upewnij się, że podczas pracy nie ma żadnych materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu o odpowiedniej wentylacji, co najmniej 50cm odstępu z sąsiednimi powierzchniami. Pamiętaj, aby otwory wentylacyjne nie były zablokowane.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od źródła zasilania przed naprawą lub wymianą bezpiecznika.
- Bezpieczny montaż urządzenia przy użyciu linki bezpieczeństwa. Należy używać uchwytów.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 40 ° C. Nie używaj urządzenia w temperaturach wyższych niż podana.
- W razie problemów technicznych, natychmiast wyłącz urządzenie. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy przeprowadzone przez niewykwalifikowane osoby mogą prowadzić do uszkodzenia lub awarii. Proszę skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum technicznym. Zawsze używaj tego samego typu części zamiennych.
- Nie wolno podłączać urządzenia do dimmer pack'a.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony lub zaciśnięty.
- Nie wolno odłączać kabla zasilającego przez pociągnięcie lub ciągnąc za przewód.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze źródłem światła, podczas gdy jest ono włączone.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Jeśli główny kabel zasilający i wyłącznik służą jako główne odcięcie zasilania to dostęp do nich powinien być pozbawiony przeszkód i możliwie natychmiastowy.

Instalacja

Urządzenie powinno być zamontowane za pomocą otworów na wsporniku. Zawsze należy upewniać się, że urządzenie jest odpowiednio zamontowane. Zawsze należy upewnić się, że konstrukcja do której montujesz urządzenie jest bezpieczna i jest w stanie obsługiwać ciężar do 10 razy większy od wagi instalowanego urządzenia. Ponadto należy stosować linkę bezpieczeństwa, która może utrzymać 12 razy większy ciężar w

stosunku do masy jednostki. Sprzęt musi być instalowany przez specjalistów. Miejsce instalacji, nie może być łatwo dostępne dla osób trzecich oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu.

Użytkowanie

Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu panelu sterowania na obudowie, bez sterownika DMX.

Wchodzenie do menu za pomocą przycisku MENU. Wybór elementu menu za pomocą przycisków UP oraz DOWN. Potwierdzenie wyboru elementu za pomocą przycisku ENTER. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości za pomocą przycisków UP oraz DOWN. Wciśnij ENTER aby potwierdzić ustawienia oraz wyjść z menu.

Ustawienie adresu DMX:

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku MENU. Za pomocą przycisków UP i DOWN wybierz d001, oraz naciśnij enter. Modyfikuj wartość za pomocą przycisków UP i DOWN. Naciśnij ENTER, aby zapisać i wyjść, lub naciśnij MENU, aby wyjść bez zapisywania.
2. Wejdź do menu za pomocą przycisku MENU, oraz wybierz spośród kilku trybów pracy za pomocą przycisków UP/DOWN. Naciśnij ENTER, aby zapisać oraz uruchomić tryb lub naciśnij MENU, aby wyjść oraz powrócić do poprzedniego trybu pracy.

Opis menu

d001- d512: DMX512 – wybierz tryb za pomocą przycisków UP i DOWN

IP.01 – IP.64

A1.01 →UP/DOWN→ A1.19 →ENTER→ A1.01-A1.32

A2.01 →UP/DOWN→ A2.19 →ENTER→ A2.01-A2.32 (01-32 Flash) Naciśnij ENTER, by zapisać

A3.01 →UP/DOWN→ A3.19 →ENTER→ A3.01-A3.32 (01-32 Flash) Naciśnij ENTER, by zapisać

A4.01 →UP/DOWN→ A4.19 →ENTER→ A4.01-A4.32 (01-32 Flash) Naciśnij ENTER, by zapisać

A5.01 →UP/DOWN→ A5.19 →ENTER→ A5.01-A5.32 (01-32 Flash) Naciśnij ENTER, by zapisać

A6.01 → Auto run

A7.01 →UP/DOWN→ A7.19 →ENTER→ A7.01-A7.32 (01-32 Flash) Naciśnij ENTER, by zapisać

R.000 → R.255

G.000 → G.255

B.000 → B.255

U.000 → U.255

Kanały DMX

KANAŁ	WARTOŚĆ	FUNKCJA	OPIS
CH1	0-10	Brak funkcji	Funkcje makro
	11-50	Makro A1	
	51-100	Makro A2	
	101-150	Makro A3	
	151-200	Makro A4	
	201-255	Makro A5	
CH2	0-39	Wszystkie kolory	Wybór koloru, dimmer
	40-49	Czerwony	
	50-59	Zielony	
	60-69	Niebieski	
	70-79	Żółty	
	80-89	Błękitny	
	90-99	Fioletowy	
	100-109	Biały	

	110-119	Czerwony + Zielony	
	120-129	Czerwony + Niebieski	
	130-139	Czerwony + Biały	
	140-149	Zielony + Niebieski	
	150-159	Zielony + Biały	
	160-169	Niebieski + Biały	
	170-179	Czerwony + Zielony + Biały	
	180-189	Czerwony + Niebieski + Biały	
	190-199	Zielony + Niebieski + Biały	
	200-209	Czerwony + Zielony + Niebieski	
	210-255	Czerwony + Zielony + Niebieski + Biały	
CH3	0~255	Regulacja prędkości	
CH4	0~255	Master dimmer	
CH5	0~255	Czerwony dimmer	
CH6	0~255	Zielony dimmer	
CH7	0~255	Niebieski dimmer	
CH8	0-255	Biały dimmer	

Czyszczenie urządzenia

Soczewki zewnętrzne powinny być regularnie czyszczone z powodu narażenia na zanieczyszczenia pozostałe po dymie i kurzu. Czyszczenie zapewnia najwyższą moc świecenia.

Używaj zwykłego płynu do mycia szyb oraz ściereki z mikrofibry.

Czyść soczewki zewnętrzne co 20 dni.

Upewnij się, że wszystkie części są suche przed podłączeniem do prądu.

Napięcie:..... AC100~240V 50/60Hz

Moc:.....15W

Liczba kanałów DMX.....8

LED:12 x 1W LED RGB+W

Tryby pracy:.....DMX512, Auto-run, sterowanie dźwiękiem, Master-slave

Wymiary:120 x 120 x 90mm

Waga:460g